Impostazioni di fabbrica ed impostazioni modificabili dall’utente *(4303101)*

Modalità di funzionamento	MANUALE (modificabile tramite APP)
Temperatura Target	55°C (modificabile tramite APP)
Max Temperatura Target	70°C
Min Temperatura Target	20°C
Isteresi	12°C
Soglia di sicurezza meccanica	85°C +8°C/-5°C
ECO - Temperatura Target prima settimana	70°C
ECO - Max Temperatura Target settimane successive	60°C
ECO - Min Temperatura Target settimane successive	40°C
PROGRAMMING (AUTO) - Temperatura Target	55°C (modificabile tramite APP)
PROGRAMMING (AUTO) - Tcomfort AUTO	20°C (modificabile tramite APP)
PROGRAMMING (AUTO) - Periodo selezionato	24/7 @ Temp. Target (modificabile tramite APP)
PROGRAMMING (AUTO) - Preriscaldamento AUTO	Disabilitato (modificabile tramite APP)
VACANZA - Durata massima	49 giorni
Boost - Temperatura Target Temporanea	70°C (modificabile tramite APP)
Boost - Max Temperatura Target Temporanea	Max Temperatura Target
Boost - Min Temperatura Target Temporanea	20°C
Boost - Durata	180 minuti (modificabile tramite APP)
Boost - Max Durata	300 minuti
Boost - Min Durata	30 minuti
Antibatterico - Temperatura Target	70°C
Antibatterico - Soglia	62°C
Antibatterico - Tempo di mantenimento	30 minuti
Antibatterico - Intervallo tra cicli	2 ore (prima connessione alla rete elettrica) | 30 giorni
Antigelo - Temperatura Target	5°C + Isteresi
Potenza dell’elemento riscaldante	- Watt (modificabile tramite APP)
Prezzo medio dell’energia elettrica per kWh	- (modificabile tramite APP)

Questo documento è proprietà di Thermowatt S.p.A. e, a seguito del continuo miglioramento dei prodotti, queste specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.
Nessuna parte di questo documento può essere, anche parzialmente, diffusa, citata, riprodotta o divulgata a terzi senza preventiva autorizzazione scritta di Thermowatt S.p.A.